



**WACACO**

# **Waga cyfrowa Wacaco Exagram**

Instrukcja obsługi

## **Włączanie/wyłączanie zasilania**

Przycisk zasilania znajduje się na spodzie urządzenia. Aby włączyć/wyłączyć, przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę.

## **Ważenie**

Umieść przedmiot do ważenia na środku platformy wagowej. Przed ważeniem upewnij się, że wyświetlacz wskazuje 0,00 g (w razie potrzeby skorzystaj z funkcji tarowania). Maksymalna masa przedmiotu do ważenia to 2000 g.

## **Zmiana jednostki miary**

Naciśnij przycisk „timer” dwa razy, aby zmienić jednostkę miary, waga potwierdzi tę czynność sygnałem dźwiękowym.

## **Funkcja tarowania**

Jeśli ważysz kawę np. w kolbie filtra, najpierw umieść Portafilter na platformie wagi. Naciśnij przycisk tary, aby odczytać wartość Portafilter. Następnie wsyp kawę i zważ ją jak zwykle.

## **Stoper**

Naciśnij przycisk „timer”, aby uruchomić stoper. Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać stoper. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „timer” przez dwie sekundy, aby zresetować stoper.

## **Ostrzeżenie**

- To precyzyjny instrument. Obchodź się z nim ostrożnie, aby uniknąć rozkalibrowania.
- Nie stosować w środowisku mokrym lub wilgotnym.
- Upewnij się, że żaden płyn nie wyleje się poza silikonową podkładkę.
- Nie należy ważyć przedmiotów o masie większej niż 2 kg (2000 g), gdyż może to spowodować uszkodzenie wagi.
- Używaj wyłącznie w pełni naładowanych akumulatorów. Rozładowane akumulatory mogą wyświetlać nieprawidłowe wartości masy.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Podczas przechowywania produktu nie należy kłaść żadnych przedmiotów na wadze, najlepiej w dostarczonym pudełku.
- Nie wystawiać produktu na działanie promieniowania cieplnego.
- Podczas ważenia należy umieścić produkt na płaskiej powierzchni.

## **Sprzedaż**

Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych.

## **Bezpieczeństwo**

Produkt spełnia normy bezpieczeństwa CE i FC

## **Gwarancja i sposób użytkowania produktu**

Produkty są objęte standardowym, ustawowym okresem gwarancji. Gwarancja ta jest niezbywalna i nie podlega rekompensacie finansowej w gotówce. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były używane w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje również:

- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania pielęgnacji lub jakiegokolwiek innego zastosowania do celów niewymienionych w niniejszej instrukcji.
- Uszkodzeń wyglądu zewnętrznego, uszkodzeń spowodowanych korozją lub stopniowym zużyciem.

Jakiegokolwiek ingerencje lub naprawy dokonywane przez osoby nieuprawnione skutkują utratą gwarancji na produkt.

**Sprzedawca i importer:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

