




Instrukcja obsługi cyfrowej wagi do kawy

Flair

Składniki produktu

- A. Skala kawy
- B. Mata silikonowa
- C. Źródło: Reżim podróży
- D. Port ładowania TYPE-C
- E. Kabel USB TYPE-C
- F. Instrukcja obsługi







OSTRZEŻENIE!


1. Waga nie jest wodoodporna. Nie myj. Utrzymuj port ładowania w suchości.
2. Waga wynosi 2000 g. Nie waż produktów powyżej tego maksymalnego limitu.
3. Aby przedłużyć żywotność baterii, używaj źródła ładowania o napięciu pięciu (5) woltów i jednego (1) ampera..
4. Nie używaj wagi podłączonej do prądu.
5. Wagi należy używać na płaskiej powierzchni.
6. Waga nie jest odporna na upadki i może ulec uszkodzeniu. Obchodź się z nim ostrożnie.

Specyfikacja produktu







- Przedmiot: Skala Flair Brew
- Maks. Pojemność: 2000g
- Podział: 0,1 g
- Materiał: ABS/silikon
- Rozmiar produktu: 95 x 100 x 19 mm
- Jednostki: g/oz/ml
- Zakres timera: 9 minut 59 sekund
- Wyświetlacz: cyfra LED
- Bateria: wbudowany akumulator litowy o pojemności 800 mAh

- Metoda ładowania: kabel USB TYPE-C i adapter 5V DC/1A (własny adapter)
- Wskaźnik ładowania:  miga podczas ładowania, gdy jest w pełni naładowany  świeci się stale.
- Niski poziom baterii:  miga, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Dzieje się tak, dopóki się nie pojawi  a następnie waga wyłączy się automatycznie.

Przewodnik po funkcjach





Podstawowy początek

- Włączanie/wyłączanie dźwięku: naciśnij i przytrzymaj jednocześnie  w tym samym czasie  przez 1 sekundę
- Kliknij dwukrotnie przycisk, aby zresetować licznik czasu i skalę 
- Naciśnij przycisk, aby wytarować wagę  raz
- Dwukrotnie dotknij przycisku, aby przetaczać pomiędzy trybami  a następnie dwukrotnie dotknij drugi raz w ciągu 1 sekundy, aby przetęczyć z PR1 na PR2
- Aby rozpocząć ładowanie, upewnij się, że zasilanie jest włączone 


Film instruktażowy



PR1 TRYB AUTOMATYCZNY



Umieść miskę dozującą na wadze, włącz wagę i przejdź do trybu PR1. Dodaj ziarna do żądanej dawki. Wyjmij pojemnik dozujący i naciśnij dwukrotnie H, aby zresetować. Umieść skalę kawy na tacce ociekowej ekspresu do kawy. Umieść filiżankę espresso na wadze. Poczekać, aż zaświeci się T i waga zresetuje się.





Jesteś gotowy do gotowania. Funkcja timera i ważenia uruchamia się, gdy tylko pierwsze krople dostaną się do szklanki i zatrzymuje się po zakończeniu nalewania.



*po wyjęciu filiżanki odliczanie 3-2-1 zaczyna się resetować do następnego przygotowania kawy


**jeżeli pomiędzy pierwszymi kroplami a kolejnym wyptywem nastąpi kilkusekundowa przerwa, funkcja timera i skali zostanie wyłączona - w przypadku wprowadzenia pre-infuzji należy zastosować TRYB PRZEDINFUZI PR2

PR2 TRYB PRZED INFUZJĄ




Umieścić miarkę dozującą na wadze. Włączyć wagę i ustawić tryb na PR2. Dodaj ziarna do żądanej dawki. Wyjmij miarkę dozującą i umieść skalę kawy na tacce ociekowej ekspresu do kawy. Umieść filiżankę espresso na wadze.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, przycisk  zaświeci się i uruchomi się automatyczny timer, a waga zostanie zresetowana do zera.





Jesteś gotowy do gotowania. Funkcja timera i ważenia rozpoczyna się w momencie dostania się pierwszych kropli do kubka i kończy się po wyjęciu kubka, o ile czas jest większy lub równy :30s.

PR2 TRYB RĘCZNY




Umieścić miskę dozującą na wadze, włączyć wagę i przejść do trybu PR2. Dodaj ziarna do żądanej dawki. Wyjmij miarkę dozującą i umieść skalę kawy na tacce ociekowej ekspresu do kawy. Umieść filiżankę espresso na wadze. Naciśnąć  do tarowania.



Jesteś gotowy do gotowania. Naciśnąć  aby rozpocząć odliczanie czasu, funkcja ważenia rozpoczyna się, gdy tylko pierwsze krople dostaną się do kubka.

*Timer działa nawet po zakończeniu nalewania lub wyjęciu kubka; zanotuj czas i wagę na końcu nalewania

**Timer można w każdej chwili zatrzymać ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku 

Gwarancja

Na ekspres do kawy Flair obowiązuje standardowy ustawowy okres gwarancji. Gwarancja nie dotyczy produktów, które były używane w sposób inny niż określony w niniejszej instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje również:

- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub innego użycia ekspresu do kawy Flair do celów innych niż określone w niniejszej instrukcji.
- Uszkodzenia wyglądu zewnętrznego, uszkodzenia spowodowane korozją lub stopniowym zużyciem.

Wszelkie ingerencje lub naprawy dokonane przez osoby nieupoważnione powodują utratę gwarancji na produkt

Sprzedawca i importer: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, numer identyfikacyjny: 50590502.

Producent: © Intact Idea, wyprodukowano w Chinach

Ekspres do kawy i akcesoria można kupić w sklepie internetowym www.ekokapsulki.pl