



**WACACO**

# **Wacaco Pipamoka**

Instrukcja obsługi

## Ostrzeżenie

Przed pierwszym użyciem ekspresu do kawy Pipamoka należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zapobiegnie to ryzyku obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia.

- Nie używaj ekspresu do kawy w żadnym innym celu niż ten, do którego jest przeznaczony.
- Przechowuj materiały opakowaniowe (torby plastikowe itp.) poza zasięgiem dzieci, gdyż mogą one stanowić potencjalne źródło zagrożenia.
- Nie pozwalaj dzieciom używać ani bawić się ekspresem do kawy.
- Nie należy umieszczać ekspresu do kawy na płycie grzewczej gazowej lub elektrycznej, w piekarniku, kuchence mikrofalowej ani w zmywarce.
- Nigdy nie podgrzewaj wody bezpośrednio w zbiorniku na wodę ekspresu do kawy. Wodę należy zagotować w urządzeniu zewnętrznym, takim jak czajnik, a następnie wlać do zbiornika.
- Po każdym użyciu należy starannie i regularnie czyścić ekspres do kawy.
- Aby zapobiec osadzeniu się kamienia, należy używać miękkiej wody.
- W przypadku oparzenia należy natychmiast schłodzić oparzone miejsce zimną wodą i w razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
- Nie wyciągaj komory wewnętrznej z kubka ręcznie, gdy jest w niej płyn. Zamiast tego przykręć komorę.
- Nie wlewaj do ekspresu do kawy więcej wody, niż jest to zalecane.
- Pokrywa nie jest izolowana termicznie i może być gorąca.
- Zaprojektowano do użycia dwóch łyżeczek mielonej kawy (2 x 8 g). Nie ugniataj kawy.

## Bezpieczeństwo

Pipamoka spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa dopuszczające do kontaktu z żywnością. Pipamoka jest w 100% wolna od BPA.


## Ochrona środowiska

Wszystkie elementy opakowania Pipamoka są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

## Sprzedaż

Ekspres do kawy został wykonany z wysokiej jakości materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Po użyciu należy oddać ekspres do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

## Opis produktu



1. Szczotka do czyszczenia
2. Łyżeczka do kawy
3. Pokrywa
4. Lejek do kawy
5. Pokrywka do koszyka na kawę
6. Koszyk na filtr do kawy
7. Komora wodna
8. Pierścień obrotowy
9. Kubek termiczny

## Jak przygotować kawę po amerykańsku?

Zobacz ilustrowaną instrukcję w języku angielskim dołączoną do opakowania ekspresu do kawy.  
 Składniki: 2 łyżeczki (16 g) średnio zmielonej kawy, 260 ml gorącej wody

1. Odkręć pokrywę.
2. Wyjmij elementy z wnętrza ekspresu do kawy.
3. Wyjmij koszyk filtra.
4. Zdejmij pokrywę koszyka filtra.
5. Umieść lejek do kawy w koszyku filtra.
6. Wsyp do filtra dwie łyżeczki kawy.
7. Zamknij kosz filtra pokrywką.
8. Napełnij gorącą wodą do początku linii, co odpowiada 1 filiżance.
9. Wrzuć koszyk filtra z kawą do komory wodnej. **UWAGA NA POPARZENIA!**
10. Pozwól, aby koszyk filtra opadł na dno. Zajmie to około 40 sekund.
11. Delikatnie postukaj ekspresem do kawy o podstawę, aby uwolnić pęcherzyki powietrza.
12. Zamknij komorę wodną pokrywką.
13. Stopniowo dokręcaj pomarańczowy pierścień, aby wydobyć kawę. **UWAGA NA POPARZENIA!**
14. Po odkręceniu całej komory odłóż ją na bok. **UWAGA NA POPARZENIA!**
15. Zakręć pokrywę ekspresu do kawy i ciesz się gorącą kawą przez wiele godzin.

## Jak zrobić latte?

Zobacz. Ilustrowana instrukcja obsługi w języku angielskim dołączona do opakowania ekspresu do kawy. Składniki: 2 łyżeczki (16 g) średnio zmielonej kawy, 80 ml gorącej wody, 180 ml gorącego spienionego mleka

1. Powtórz kroki 1-7 z instrukcji dla kawy amerykańskiej.
2. Nalej gorącej wody do początku linii, co odpowiada  $\frac{1}{4}$  szklanki.
3. Powtórz kroki 9–14 z instrukcji dotyczących kawy amerykańskiej.
4. Dopełnij bitą śmietaną i delektuj się.

## **Jak przygotować cold brew?**

Zobacz. Ilustrowana instrukcja obsługi w języku angielskim dołączona do opakowania ekspresu do kawy. Składniki: 2 łyżeczki (16 g) średnio zmielonej kawy, 200 ml zimnej wody, kostki lodu.

1. Powtórz kroki 1-7 z instrukcji dotyczących kawy amerykańskiej.
2. Włóż koszyk na kawę do uprzednio przykręconego pojemnika na wodę.
3. Umieść komorę na górze ekspresu do kawy.
4. Napełnij komorę zimną wodą do  $\frac{3}{4}$  i dodaj kostki lodu. Oczekaj 1-2 godziny, aż proces się zakończy.
5. Wyjmij zbiornik na wodę. Zakręć pokrywkę i ciesz się.

## **Wskazówki dotyczące uzyskania najlepszych rezultatów**

- Używaj przefiltrowanej wody i świeżo zmielonej kawy.
- Zmiel ziarna kawy bezpośrednio przed przygotowaniem kawy, najlepiej w młynku z ceramicznymi kamieniami mielącymi.
- Przygotowując kawę, kręć powoli, około  $\frac{1}{4}$  obrotu na sekundę, i upewnij się, że cała woda przepłynęła przez filtr.

## **Gwarancja i sposób użytkowania produktu**

Produkty są objęte standardowym, ustawowym okresem gwarancji. Gwarancja ta jest niezbywalna i nie podlega rekompensacie finansowej w gotówce. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były używane w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje również:

- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania pielęgnacji lub jakiegokolwiek innego zastosowania do celów niewymienionych w niniejszej instrukcji.
- Uszkodzeń wyglądu zewnętrznego, uszkodzeń spowodowanych korozją lub stopniowym zużyciem.

Jakiegokolwiek ingerencje lub naprawy dokonywane przez osoby nieuprawnione skutkują utratą gwarancji na produkt.

**Sprzedawca i importer:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.