



WACACO


Instrukcja obsługi przenośnego ekspresu do
kawy WACACO Minipresso NS

OSTRZEŻENIE

Przed pierwszym użyciem Minipresso NS przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. W ten sposób zapobiegasz ryzyku uszczerbku na zdrowiu i uszkodzeniu urządzenia.

- Nie używaj Minipresso NS do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
- Po rozpakowaniu należy upewnić się, że Minipresso NS jest nienaruszone.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych (torby plastikowe itp.) w zasięgu dzieci, mogą one stanowić dla nich potencjalne źródło zagrożenia.
- Nie pozwalaj dzieciom używać i bawić się Minipress NS.
- Nie naciskaj tłoka pompy, jeśli pojemniki na wodę i kawę nie znajdują się na swoim miejscu
- Nigdy nie pij kawy bezpośrednio z Minipressa NS, grozi to poparzeniem gorącą kawą
- Nie przechowuj Minipresso NS na kuchence gazowej lub elektrycznej, w piekarniku, kuchence mikrofalowej lub zmywarce.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie czystej wody, nie używaj żadnego innego płynu.
- Nigdy nie podgrzewaj wody bezpośrednio w zbiorniku na wodę z Minipressa NS. Wodę należy zagotować przy użyciu zewnętrznego urządzenia, np. czajnika, a następnie wlać do zbiornika na wodę.
- Po każdym użyciu dokładnie i regularnie czyść Minipresso NS.
- Nie używaj żadnych akcesoriów, które nie są bezpośrednio zalecane przez producenta, ponieważ może to spowodować obrażenia.
- Nie używaj Minipresso NS, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Nie próbuj demontować ani naprawiać Minipresso NS. W przypadku nieprawidłowego działania należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.
- W przypadku poparzenia natychmiast użyj zimnej wody, aby schłodzić oparzone miejsce iw razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
- Zawsze używaj tylko jednej miarki (8 g) mielonej kawy do napełnienia pojemnika na kawę.

OPIS PRODUKTU



UZYWAĆ

Minipresso NS jest przeznaczone do użytku osobistego. Używanie Minipress NS w jakimkolwiek innym celu i w sposób inny niż określony w tym dokumencie może spowodować obrażenia i unieważnienie gwarancji na produkt. Wacaco Company Limited i NajTrade s.r.o. nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody spowodowane w wyniku niewłaściwego użytkownika Minipressa NS.

Instrukcja obsługi



1. Odkręć kubek.



2. Odkręć głowicę wylotową.



3. Włóż kapsułkę Nespresso.



4. Przykręć ponownie głowicę wylotową.



5. Odkręć zbiornik na wodę.



6. Wlej gorącą wodę do zbiornika na wodę. Połóż magazynek na płaskiej i twardej powierzchni.



7. Przykręć zbiornik na wodę z powrotem do korpusu minipressu.



8. Odblokuj tłok pompy.



9. Zaczynij pompować do kubka.



Pierwsze 8 naciśnień wytwarza prawidłowe ciśnienie. Kontynuuj pompowanie powoli, aż kawa zacznie wypływać.

BEZPIECZEŃSTWO

Minipresso NS spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa do stosowania w kontakcie z żywnością.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Wszystkie części opakowania i korpus Minipressa NS wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu.



CZYSZCZENIE

Szanuj swój Minipresso NS i czyść go regularnie po każdym użyciu. Jeśli będziesz o niego dobrze dbać, posłuży Ci wiele lat. Żadnych części Minipressa NS nie należy myć w zmywarce! Regularnie po każdym użyciu płucz pod bieżącą wodą wszystkie części, które miały kontakt z kawą, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia kawowe. Pozwól poszczególnym częściom wyschnąć osobno. Zalecamy czyszczenie pozostałych części Minipressa NS wilgotną ściereczką.

LIKwidACJA

Minipresso NS zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Po użyciu należy zwrócić Minipresso NS do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

WSKAZÓWKI DLA LEPSZEGO WYNIKU

- Używaj przefiltrowanej wody
- Przed użyciem podgrzej wszystkie części Minipressa NS, przepompowując najpierw przez nie tylko gorącą wodę (bez dodawania kawy).

GWARANCJA

Na Minipresso NS obowiązuje standardowy ustawowy okres gwarancji. Niniejsza gwarancja jest niezbywalna i nie jest możliwa żadna rekompensata pieniężna. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były używane w sposób inny niż określony w niniejszej instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje również:

- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użycia, zaniedbania lub innego użycia Minipress NS do celów nieokreślonych w tej instrukcji.
- Uszkodzenia wyglądu zewnętrznego, uszkodzenia spowodowane korozją lub stopniowym zużyciem.

Wszelkie ingerencje lub naprawy dokonane przez osoby nieupoważnione powodują utratę gwarancji na produkt.

INNI

Sprzedawca i importer: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, numer identyfikacyjny: 50590502.

Producent: Wacaco Company Limited, wyprodukowano w Chinach.

Kspress do kawy można kupić w sklepie internetowym www.ekokapsulki.pl