



EKO kapsułki.pl do napełniania
dla ekspresów Dolce Gusto®
instrukcja obsługi

Jak używać EKO kapsułkę?

1. Kapsułkę napełnij kawą aż po brzeg i delikatnie ubij łyżeczką.
2. Oczyść brzeg kapsułki z nadmiaru kawy i zamknij zatyczką.
3. Kapsułkę włóż do ekspresu w taki sposób, aby igła idealnie trafiła w przygotowaną dziurkę.
4. Dalej postępuj tak jak z oryginalną kapsułką.
5. Gotowe. Rozkoszuj się swoją ulubioną kawą i oszczędzaj 😊.

Rady na przedłużenie żywotności kapsułki

- Dbaj, aby igła była poprawnie umieszczona, nie przebijaj kapsułki w innym miejscu.
- Kapsułkę zawsze umieszczaj tak, aby jej dno znajdowało się w zagłębieniu chwytaka.

Gwarancja a sposób używania produktu

Dla właściwego użytkowania produktu należy postępować dokładnie według instrukcji obsługi. Niewłaściwe użytkowanie produktu może doprowadzić do uszkodzenia ekspresu, wycieku gorącej wody i kawy z ekspresu! Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone niewłaściwym użytkowaniem produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko w ekspresach Dolce Gusto®. Nie jest to oryginalny produkt firmy Nestlé. Dolce Gusto® je zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nestlé.

Produktu nie należy wystawiać na działanie chłodu, pyłu i ognia. Produktu nie należy myć w zmywarce.

Po każdym użyciu produkt należy rozebrać i przepłukać wodą.

UWAGA! Kapsułka po wyjęciu z ekspresu jest gorąca. Zanim ją wyczyścisz, poczekaj aż ostygnie. Możesz się poparzyć.

Jedną kapsułkę można użyć ok. 50 razy. Produkt można używać do momentu aż dojdzie do zniekształcenia gumowej uszczelki lub zatyczka będzie przepuszczać wodę. Jeżeli do tego dojdzie, produktu nie należy używać.

Wykorzystane materiały

- kapsułka: polipropylen wykorzystywany w przemyśle spożywczym (BPA free),
- sitko: 304 stal nierdzewna,
- uszczelka: guma syntetyczna.

Sprzedawca: NajTrade z.o.o. z siedzibą na ul. Húskova 31, 040 23 Koszyce, Słowacja.

NIP: 50590502, REGON: 2120382396, www.EKOkapsulki.pl

Wyprodukowane w Chinach.