




Instrukcja obsługi ręcznego młynka

Royal Grinder

Opis produktu

Młynek składa się z trzech głównych części: (A) ściągalna aluminiowa rączka, (B) frezowane aluminiowe ciało, (C) ściągalny zbiorniczek



Ustawienie młynka

Maksymalna ilość: 32 gramy

Minimalna regulacja mielenia: 0.02 mm

1. **Podnoś** śrubkę do góry do momentu aż poczujesz kliknięcie a śrubka odłączy się od podstawy.



2. **Obracając** śrubkę, zmień grubość mielenia
 - + zgodnie ze wskazówkami zegara (zwiększające się liczby) zwiększa się grubość mielenia.
 - - Przeciwko wskazówkom zegara (zmniejszające się wartości) zmniejsza się grubość mielenia.




3. Zakończ regulowanie grubości mielenia wciśnięciem śrubki w dół aż nie powróci do pierwotnej pozycji.



Regulacja mielenia (72 możliwości regulacji)

1. **obrót** – od 0 do 12 (24 regulacje)
2. **obrót** – od 12.5 do 24 (24 regulacje)
3. **obrót** – od 24,5 do 36 (24 regulacje)

Ustawienie mielenia będzie się różnić w zależności o sposobu przygotowania kawy, wymaganej ilości, rodzaju kawy i prażenia.



Gwarancja

Młynek Flair jest objęty standardową gwarancją, którą reguluje prawo. Gwarancją nie są objęte jednak produkty używane inaczej niż jest to opisane w tej instrukcji obsługi.

Gwarancją nie są również objęte:

- Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania albo jakiegokolwiek innego wykorzystania młynka Flair niż to opisane w niniejszej instrukcji.
- Uszkodzenia zewnętrzne, uszkodzenia spowodowaną korozją lub nieostrożnym użytkowaniem.

Jakiegolwiek próby samodzielnej naprawy bądź naprawy przez nieupoważnione osoby automatycznie unieważniają gwarancję.

Sprzedawca i importer: NajTrade z.o.o, Húskova 31, 04023 Koszyce, NIP: 50590502.

Producent: Cafelat Limited, wyprodukowane w Chinach

Młynek i akcesoria można kupić w e-shopie www.ekokapsulki.pl