

Flair Power Tower

Instrukcja obsługi

Gratulacje, Twoja praca jest elektryzująca

Wprowadzenie do wieży mocy

Witamy w świecie grindowania tutaj lub gdziekolwiek indziej, dzięki Flair Power Tower.

Jako firma Flair espresso początkowo działaliśmy jako projekt Kickstarter, którego celem było oferowanie

prosty i niedrogi domowy ekspres do kawy z dźwignią, który stale się rozwija i staje się pełnoprawnym katalog przemysłanych produktów skoncentrowanych na espresso. Jesteśmy dumni z naszej nieustającej ekspansja, napędzana innowacyjnością i chęcią uczynienia espresso dostępnym dla każdego.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tu jesteś i nie możemy się doczekać, aż zaczniesz mieć kawę przygoda. Ale zanim przejdziemy do konkretów, chcieliśmy wspomnieć o kilku rzeczach:

- Twój Power Tower to espresso dla każdego, ponieważ pasuje nie tylko do młynka Flair's Royal Grinder, ale także do wielu innych kompatybilnych młynków.
- Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej za pośrednictwem kodów QR. Uważamy, że przewodniki wideo to najlepszy sposób na szybkie nadrobienie zaległości!
- Wreszcie, jesteśmy tutaj, aby wspierać Twoją przygodę z espresso. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, skontaktuj się z naszym światowej klasy zespołem obsługi klienta. Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby pomóc w każdej sprawie.

Samouczek wideo dotyczący warzenia piwa:

Najlepszym sposobem na naukę jest oglądanie



Samouczki wideo: <https://flairespresso.com/power-tower-tutorials/>

Skontaktuj się z Flair: <https://flairespresso.com/contact/>


Części, bity i gadżety do szlifowania



1. Korpus wieży mocy
2. Wał napędowy
3. Lejek
4. Śruba kciukowa
5. Wyjmowane ramię kołyski
6. Taca na fusy
7. Puchar Złap
8. Przełącznik zasilania
9. Wtyczka z lampką bateryjną
10. Butelka ze spryskiwaczem RDT

Uwielbiamy się przywiązywać!

Podłączanie Royal do wieży zasilającej



Podłącz Power Tower do źródło zasilania do ładowania akumulatora.

UWAGA: Twoja wieża mocy powinien mieć jakiś ładunek od razu po wyjęciu z pudełka. Jeśli nie, zostaw podłączony na piętnaście minut i ciesz się Twoja pierwsza praca.



Odkręć śrubę Royal Thumb i zdejmij korbę, kapturek i zatrząsk Kubek od Royal Grinder.



3. Zdejmij ramię kołyski, odkręcając Power Tower śrubę motylkową i delikatnie podnosząc ją za uchwyt.

4. Wyjmij pojemnik z wieży zasilającej i odłóż go na bok.

5. Dodaj wał napędowy do górnej części wieży mocy.



6. Umieść Royal pod wałem napędowym i połącz elementy sześciokątne.

7. Obróć szlifierkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż podpórka kciuka dotknie wewnętrznej strony prawego ramienia.

8. Zamontuj ramię kołyski z powrotem i przykręć. Dokręć ręcznie.



9. Pod urządzeniem Royal umieść tackę na fusy i umieść na niej pojemnik Catch Cup.

10. Przed dodaniem lejka ustaw stopień zmielenia na Royal Grinder.

11. Podłącz lejek, przesuwając go, aż szczęki zatrzasną się w ogranicznikach.

Szlifowanie, bez uwięzi

Korzystanie z akumulatora wieży zasilającej



Twój Power Tower jest wyposażony w wewnętrzny akumulator zapewniający godzinę pracy bez kabli szlifowania, po pełnym naładowaniu. Wtyczka jest dostarczana z lampką kontrolną, która ma dwa etapy: czerwony, co oznacza, że bateria nie jest w pełni naładowana i zielony, co oznacza, że jest naładowany.

1. Podłącz Power Tower od razu po wyjęciu z pudełka. Rozpocznie się proces ładowania.
2. Po pełnym naładowaniu, gdy zaświeci się zielone światło, powinien mieć godzinę szlifowania bez podłączenia do prądu.
3. Podczas ładowania Twoja bateria Power świeci się na czerwono. Tower nadal będzie mógł mielić ziarna kawy.
4. Jeśli młynek przestanie mielić, podłącz go do gniazdka i odczekaj 15 minut, aż bateria się naładuje.

Twój pierwszy grind

Porady i triki na Twój pierwszy teren

1. Włącz młynek przed wsypaniem zmielonej kawy. To pomoże uzyskać jednolitą konsystencję. podczas całego procesu mielenia i zapewnia bardziej równomierną ekstrakcję!
2. Pojemnik na kawę został zaprojektowany tak, aby pasował bezpośrednio nad uchwyt filtra o średnicy 58 mm. Dodaj łatwo odłóż Portafilter i umieść je na kubku.
3. Przed dodaniem lejka dostosuj stopień zmielenia i wyjmuj go za każdym razem, gdy chcesz dostosuj. To znacznie usprawni przepływ pracy.
4. Wsyp ziarna do innego pojemnika niż pojemnik na wodę. Spryskaj całe ziarna. raz z RDT, patrz następna strona. Wstrząśnąć przed mieleniem, aby rozprowadzić krople wody.
5. Royal Grinder może pozostawić trochę fusów na spodzie podczas mielenia. Szybkie uderzenie młynka Royal nr 5 po mieleniu powinno rozluźnić wszystko w pojemniku.
6. Nie przechowuj ziaren kawy w żadnym młynku podłączonym do Power Tower. Zmiel ziarna kawy nr 6 bezpośrednio przed zaparzeniem, aby uzyskać najlepsze rezultaty i najsmaczniejszą filiżankę.

Pożegnaj się z zakłóceniami

Korzystanie z butelki ze spryskiwaczem RDT



Twój Power Tower jest dostarczany z 20 ml Butelka ze spryskiwaczem RDT. RDT to skrót od Ross Droplet Technika ta ma na celu redukcję ładunków elektrostatycznych wewnątrz młynek. To prowadzi do mniejszego zatrzymania grunty i pozwala na przejście gruntów przez młynek łatwiej.

1. Zawsze spryskuj ziarna kawy w oddzielnym kubku dozującym do pojemnika na fusy. Nie mocz fusów przed waniem!
2. Jedno rozpylenie jest w porządku, ale dwa mogą zmniejszyć retencję jeszcze dalej. Wypróbuj, co działa najlepiej.
3. Aby uzyskać najlepszy smak, należy używać tego samego przefiltrowana woda, której będziesz używać do zaparzania.
4. Po spryskaniu przykryj miarkę jedną rozprowadź wodę równomiernie, wstrząsając dłonią.

Od Espresso do French Pressa


Sugerowane ustawienia mielenia w młynku Royal Grinder

Obroty 0-11

#1 Bardzo drobny do drobnego

#2 Średnio drobny do średniego

#3 Gruby do bardzo grubego



Bezpieczeństwo przede wszystkim, po drugie i po trzecie

Kilka przydatnych wskazówek dotyczących bezpiecznego szlifowania przy użyciu wieży mocy

Ogólny:

- Przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Nie używaj Power Tower do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
- Po rozpakowaniu wieży Power Tower należy ostrożnie pozbyć się plastiku i innych elementów opakowania, tak aby dzieci i inne osoby nie miały do nich dostępu.
- Przed użyciem należy upewnić się, że Power Tower znajduje się na płaskiej i równej powierzchni.
- Przed przystąpieniem do konfiguracji należy upewnić się, że Power Tower jest wyłączony.
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przyborów kuchennych do komory mielącej, gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka, ładowane lub włączone.
- Podczas pracy wału napędowego należy zachować ostrożność, trzymając włosy i luźne ubrania w jego pobliżu.
- Nie pozostawiaj włączonego młynka bez nadzoru.
- Wyłączaj po każdym użyciu.


Elektryczny:

- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu i dotykał gorących powierzchni.
- Nie należy używać tego urządzenia, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone lub gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub uległo uszkodzeniu w jakikolwiek sposób.
- Aby uniknąć przeciążenia obwodu, nie należy podłączać do tego samego obwodu innego urządzenia o dużym poborze mocy.
- Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym i obrażeniom ciała, nigdy nie zanurzaj przewodu zasilającego, wtyczek, podstawy ani głowicy zaparzającej w wodzie lub innej cieczy, niezależnie od tego, czy przewody są podłączone, czy włożone do gniazdka elektrycznego.
- Jeśli bateria spuchnie lub ulegnie uszkodzeniu, należy ją natychmiast oddać do specjalistycznego punktu zbiórki.

*Aby zobaczyć pełną instrukcję bezpieczeństwa Power Tower, odwiedź stronę z samouczkami, klikając kod QR.

Obsługa klienta na światowym poziomie w Flair jest na wyciągnięcie ręki

Rozwiązywanie problemów z wieżą energetyczną



Skontaktuj się z nami bezpośrednio: <https://flairespresso.com/contact/>

Gwarancja i sposób użytkowania produktu

Produkty są objęte standardowym, ustawowym okresem gwarancji. Gwarancja ta jest niezbywalna i nie podlega rekompensacie finansowej w gotówce. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były używane w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje również:

- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania pielęgnacji lub jakiegokolwiek innego zastosowania do celów niewymienionych w niniejszej instrukcji.
- Uszkodzeń wyglądu zewnętrznego, uszkodzeń spowodowanych korozją lub stopniowym zużyciem.

Jakiegolwiek ingerencje lub naprawy dokonywane przez osoby nieuprawnione skutkują utratą gwarancji na produkt.

Sprzedawca i importer: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

